



KÄYTTÖOHJE

NANO4LIFE SUOMI

TUOTTEEN KÄYTTÖOHJE

NANO4-PLASTIC® -tuotteelle

Pinnan esikäsittely:

- Puhdista pinta huolellisesti ennen tuotteen käyttöä millä tahansa perinteisellä menetelmällä ja huuhtele vedellä.
- Suihkuta Nano4-Preclean® materiaalin päälle ja hiero pintaa hyvin liinalla, kunnes pinnalla ei ole kemiallisia jäämiä tavallisista puhdistusaineista. Ennen lopullista pinnoitusta pinnan on oltava kuiva, pölytön, öljytön ja rasvaton.

Pinnoitus:

- Suihkuta Nano4-Plastic®: lla 20x20 cm alue kerrallaan. Neste tulee hieroa liinalla pintaan niin että, neste katoaa näkyvistä ja saavuttaa koko pinnoitettavan alueen.

Tuotteen käyttölämpötila 10 – 40 °C

Nano4-Plastic®: n kovettuminen kestää vähintään 60 minuutista vuorokauteen. Jos ilmankosteus on korkeampi, kovettumisaika on pidempi.

Nano4-Preclean® ei ole tahrannoistoina, ja sitä tulisi käyttää vain ei huokoisilla pinoilla.



Säilytettävä lasten ulottumattomissa (S2), kuivassa ja suojassa auringon valolta. Säilytettävä tiiviisti suljettuna Katso tuotteen viimeinen käyttöpäivä.



Nano4-Preclean on helposti syttyvää (R11), se on säilytettävä tiiviisti suljettuna (S7) ja eristettävä sytytyslähdeistä - Tupakointi kielletty (S16).